

対応車種:NV350キャラバン プレミアムGX

- 始めにご用意いただく物●
- プラスドライバー・14mmBOXレンチ

株式会社ユーアイ
 〒587-0063
 大阪府堺市美原区大饗158-1
 TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
 MAIL:info@ui-vehicle.com
<http://www.ui-vehicle.com>



1~2.各ヘッドレスト(計4個)にカバーを被せプラスチック止め具に左右のツメを合わせ固定して下さい。
 3~5.14mmBOXレンチを使用し、シートを外して下さい。(ボルト4箇所)※エアバッグ付き車の場合、座面底部のセンサーカブラーも外して下さい。
 6.シート背面部を被せて下さい。
 7~8.ヘッドレスト穴部は端の方からゆっくりと被せて下さい。



9~12.上から順番にはめ込んでいき背面下部のマジックテープで固定して下さい。
 13~16.サイドファスナーを締め、余りの部分は内側へ巻き込んで隠して下さい。



17~21.座面部分を被せ、底面はフックで引っ掛けて固定して下さい。



22~24.サイドカバーを一度外し、その中にシートカバーを挟み込んで下さい。
 25~26.底面はベルトで固定して下さい。





22～26.続いてセカンドシートの背部にシートカバーを被せて固定して下さい。両サイドはカバーを一度外しその中にシートカバーを挟み込んで下さい。



27～32.続いて座面部分にシートカバーを被せて固定して下さい。両サイドはカバーを一度外し、その中にシートカバーを挟み込んで下さい。
底面はシートを跳ね上げ、裏面のベルトで固定して下さい。

●お手入れ方法●

※汚れを取る場合は柔らかい布等に中性洗剤を薄めたものを浸し、軽く拭き取って下さい。
シンナー等の有機溶剤は生地を傷める場合がありますので使用しないで下さい。

●注意事項●

- ※指定車輛の用途以外には絶対に使用しないでください。
- ※本商品は装着後のフィティングを重視して製作しております。その為、装着の際には少々きつめで力を要しますが、一点に力を集中させたり無理に引っ張ったりしないで下さい。カバー本体が損傷する可能性があります。十分お気をつけてください。
- ※インク・トナー・染料等がカバーに付着すると染み込んで取れなくなってしまいます。バックポケットの中やシートカバーの上に雑誌、コピー紙、その他印刷物を放置しないで下さい。ジーンズ・プリント入りの衣類からの色移りにもご注意下さい。
- ※商品には万全を期しておりますが、万一不良等がございましたらお手数ですが、直ちに販売元へご連絡下さい。ただし、商品到着後1週間以上経過した商品・既に装着された商品、に關しましては対応しかねますので予めご了承下さい。
- ※商品改良の為、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承願います。